


Внешний вид и структура АПК ЗАСТАВА-6000



Характеристики

1 Панель для установки дополнительных сетевых плат (PCIe Gen3)	7 2 x Внутренний блок питания 550Вт
2 4 x 1 Гигабитный RJ-45 порт	8 2 x mini SAS HD (HBA-адаптер)
3 VGA-порт для подключения монитора	9 8 x LFF (SAS/SATA) с горячей заменой
4 1 x 1 Гигабитный выделенный порт удаленного управления сервером (BMC) ¹	10 Кнопка включения/выключения питания
5 2 x USB 3.0 Type-A	11 1 x USB 2.0 Type-A
6 2 x USB 3.1 Type-A	

¹ - Использование запрещено согласно правилам пользования СКЗИ

Типы комплектаций

Комплектация	Кол-во сетевых интерфейсов
1	4 x 1 Гбит/с RJ-45 (1000BASE-T); 4 x 1/10 Гбит/с SFP+ (10GBASE-SR/LR).
2	4 x 1 Гбит/с RJ-45 (1000BASE-T); 4 x 1 Гбит/с SFP (1000Base-SX/LX); 4 x 1/10/25 Гбит/с SFP28 (25GBASE-SR).
3	8 x 1 Гбит/с RJ-45 (1000BASE-T); 4 x 1/10/25 Гбит/с SFP28 (25GBASE-SR).

Комплектация	Кол-во сетевых интерфейсов
4	4 x 1 Гбит/с RJ-45 (1000BASE-T); 8 x 1/10 Гбит/с SFP+ (10GBASE-SR/LR).

Обозначение сетевых портов

Условные обозначение портов на схеме	Обозначение портов в ОС	Стандарт интерфейса			
		Комплектация 1	Комплектация 2	Комплектация 3	Комплектация 4
eth0	eth0	1000Base-T	1000Base-T	1000Base-T	1000Base-T
eth1	eth1	1000Base-T	1000Base-T	1000Base-T	1000Base-T
eth2	eth2	1000Base-T	1000Base-T	1000Base-T	1000Base-T
eth3	eth3	1000Base-T	1000Base-T	1000Base-T	1000Base-T
eth4	eth4	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR	1000Base-T/X 10GBase-T/SR/LR 25GBase-CR/SR	1000Base-T/X 10GBase-T/SR/LR 25GBase-CR/SR	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR
eth5	eth5	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR	1000Base-T/X 10GBase-T/SR/LR 25GBase-CR/SR	1000Base-T/X 10GBase-T/SR/LR 25GBase-CR/SR	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR
eth6	eth6	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR	1000Base-T/X 10GBase-T/SR/LR 25GBase-CR/SR	1000Base-T/X 10GBase-T/SR/LR 25GBase-CR/SR	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR
eth7	eth7	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR	1000Base-T/X 10GBase-T/SR/LR 25GBase-CR/SR	1000Base-T/X 10GBase-T/SR/LR 25GBase-CR/SR	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR
eth8	eth8	-	1000Base-SX/LX	1000Base-T	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR
eth9	eth9	-	1000Base-SX/LX	1000Base-T	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR
eth10	eth10	-	1000Base-SX/LX	1000Base-T	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR

eth11	eth11	-	1000Base-SX/LX	1000Base-T	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR
-------	-------	---	----------------	------------	-------------------------------